

組別	廠牌	項次	原廠原裝耗材編碼	適用機型	耗材用品說明	單位	產地	決標金額 (NT)含稅	項次
12	OKI	10	42804558	C3200	原廠原裝紅色碳粉匣	支	日本	2,949	10
12	OKI	11	42804559	C3200	原廠原裝藍色碳粉匣	支	日本	2,949	11
12	OKI	12	42804560	C3200	原廠原裝黑色碳粉匣	支	日本	1,180	12
12	OKI	13	42126666	C3200	原廠原裝黃色感光鼓	支	泰國	3,109	13
12	OKI	14	42126667	C3200	原廠原裝紅色感光鼓	支	泰國	3,109	14
12	OKI	15	42126668	C3200	原廠原裝藍色感光鼓	支	泰國	3,109	15
12	OKI	16	42126669	C3200	原廠原裝黑色感光鼓	支	泰國	2,673	16
12	OKI	17	43459361	C3300/C3400/C3600	原廠原裝黃色碳粉匣	支	日本	2,619	17
12	OKI	18	43459362	C3300/C3400/C3600	原廠原裝紅色碳粉匣	支	日本	2,619	18
12	OKI	19	43459363	C3300/C3400/C3600	原廠原裝藍色碳粉匣	支	日本	2,619	19
12	OKI	20	43459364	C3300/C3400/C3600	原廠原裝黑色碳粉匣	支	日本	1,872	20
12	OKI	21	43460209	C3300/C3400/C3600	原廠原裝黃色感光鼓	支	泰國	1,235	21
12	OKI	22	43460210	C3300/C3400/C3600	原廠原裝紅色感光鼓	支	泰國	1,235	22
12	OKI	23	43460211	C3300/C3400/C3600	原廠原裝藍色感光鼓	支	泰國	1,235	23
12	OKI	24	43460212	C3300/C3400/C3600	原廠原裝黑色感光鼓	支	泰國	1,235	24
12	OKI	25	42127462	C5150/5400/5510	原廠原裝黃色碳粉匣	支	日本	4,202	25
12	OKI	26	42127463	C5150/5400/5510	原廠原裝紅色碳粉匣	支	日本	4,202	26
12	OKI	27	42127464	C5150/5400/5510	原廠原裝藍色碳粉匣	支	日本	4,202	27
12	OKI	28	42127465	C5150/5400/5510	原廠原裝黑色碳粉匣	支	日本	1,521	28
12	OKI	29	42126609	C5150/5400/5510	原廠原裝黃色感光鼓	支	泰國	3,109	29
12	OKI	30	42126610	C5150/5400/5510	原廠原裝紅色感光鼓	支	泰國	3,109	30
12	OKI	31	42126611	C5150/5400/5510	原廠原裝藍色感光鼓	支	泰國	3,109	31
12	OKI	32	42126612	C5150/5400/5510	原廠原裝黑色感光鼓	支	泰國	2,673	32
12	OKI	33	43381937	C5600/5700	原廠原裝黃色碳粉匣	支	日本	2,410	33
12	OKI	34	43381938	C5600/5700	原廠原裝紅色碳粉匣	支	日本	2,410	34
12	OKI	35	43381939	C5600/5700	原廠原裝藍色碳粉匣	支	日本	2,410	35
12	OKI	36	43324481	C5600/5700	原廠原裝黑色碳粉匣	支	日本	3,190	36
12	OKI	37	43381709	C5600/5700	原廠原裝黃色感光鼓	支	泰國	1,914	37
12	OKI	38	43381710	C5600/5700	原廠原裝紅色感光鼓	支	泰國	1,914	38
12	OKI	39	43381711	C5600/5700	原廠原裝藍色感光鼓	支	泰國	1,914	39
12	OKI	40	43381712	C5600/5700	原廠原裝黑色感光鼓	支	泰國	1,577	40
12	OKI	41	43872325	C5650/5750	原廠原裝黃色碳粉匣	支	日本	2,210	41
12	OKI	42	43872326	C5650/5750	原廠原裝紅色碳粉匣	支	日本	2,210	42
12	OKI	43	43872327	C5650/5750	原廠原裝藍色碳粉匣	支	日本	2,210	43
12	OKI	44	43865748	C5650/5750	原廠原裝黑色碳粉匣	支	日本	3,014	44
12	OKI	45	43870009	C5650/5750	原廠原裝黃色感光鼓	支	泰國	1,929	45
12	OKI	46	43870010	C5650/5750	原廠原裝紅色感光鼓	支	泰國	1,929	46
12	OKI	47	43870011	C5650/5750	原廠原裝藍色感光鼓	支	泰國	1,929	47
12	OKI	48	43870012	C5650/5750	原廠原裝黑色感光鼓	支	泰國	1,929	48
12	OKI	49	43324482	C5800/C5900	原廠原裝黃色碳粉匣	支	日本	4,338	49
12	OKI	50	43324483	C5800/C5900	原廠原裝紅色碳粉匣	支	日本	4,338	50
12	OKI	51	43324484	C5800/C5900	原廠原裝藍色碳粉匣	支	日本	4,338	51
12	OKI	52	43324485	C5800/C5900	原廠原裝黑色碳粉匣	支	日本	2,873	52
12	OKI	53	43381725	C5800/C5900	原廠原裝黃色感光鼓	支	泰國	1,723	53
12	OKI	54	43381726	C5800/C5900	原廠原裝紅色感光鼓	支	泰國	1,723	54
12	OKI	55	43381727	C5800/C5900	原廠原裝藍色感光鼓	支	泰國	1,723	55
12	OKI	56	43381728	C5800/C5900	原廠原裝黑色感光鼓	支	泰國	1,420	56
12	OKI	57	43865749	C5850/C5950	原廠原裝黃色碳粉匣	支	日本	5,023	57
12	OKI	58	43865750	C5850/C5950	原廠原裝紅色碳粉匣	支	日本	5,023	58
12	OKI	59	43865751	C5850/C5950	原廠原裝藍色碳粉匣	支	日本	5,023	59
12	OKI	60	43865752	C5850/C5950	原廠原裝黑色碳粉匣	支	日本	3,014	60
12	OKI	61	43870025	C5850/C5950	原廠原裝黃色感光鼓	支	泰國	1,929	61

組別	廠牌	項次	原廠原裝耗材編碼	適用機型	耗材用品說明	單位	產地	決標金額 (NT)含稅	項次
12	OKI	62	43870026	C5850/C5950	原廠原裝紅色感光鼓	支	泰國	1,929	62
12	OKI	63	43870027	C5850/C5950	原廠原裝藍色感光鼓	支	泰國	1,929	63
12	OKI	64	43870028	C5850/C5950	原廠原裝黑色感光鼓	支	泰國	1,929	64
12	OKI	65	41963087	C7300/7350	原廠原裝黃色碳粉匣	支	日本	7,500	65
12	OKI	66	41963088	C7300/7350	原廠原裝紅色碳粉匣	支	日本	7,500	66
12	OKI	67	41963089	C7300/7350	原廠原裝藍色碳粉匣	支	日本	7,500	67
12	OKI	68	41963090	C7300/7350	原廠原裝黑色碳粉匣	支	日本	3,420	68
12	OKI	69	41962809	C7300/7350	原廠原裝黃色感光鼓	支	泰國	6,000	69
12	OKI	70	41962810	C7300/7350	原廠原裝紅色感光鼓	支	泰國	6,000	70
12	OKI	71	41962811	C7300/7350	原廠原裝藍色感光鼓	支	泰國	6,000	71
12	OKI	72	41962812	C7300/7350	原廠原裝黑色感光鼓	支	泰國	4,370	72
12	OKI	73	43487725	C8600/C8800	原廠原裝黃色碳粉匣	支	中國大陸	5,275	73
12	OKI	74	43487726	C8600/C8800	原廠原裝紅色碳粉匣	支	中國大陸	5,275	74
12	OKI	75	43487727	C8600/C8800	原廠原裝藍色碳粉匣	支	中國大陸	5,275	75
12	OKI	76	43487728	C8600/C8800	原廠原裝黑色碳粉匣	支	中國大陸	2,387	76
12	OKI	77	43449021	C8600/C8800	原廠原裝黃色感光鼓	支	中國大陸	1,803	77
12	OKI	78	43449022	C8600/C8800	原廠原裝紅色感光鼓	支	中國大陸	1,803	78
12	OKI	79	43449023	C8600/C8800	原廠原裝藍色感光鼓	支	中國大陸	1,803	79
12	OKI	80	43449024	C8600/C8800	原廠原裝黑色感光鼓	支	中國大陸	1,650	80
12	OKI	81	41963679	C9300	原廠原裝黃色碳粉匣	支	日本	8,227	81
12	OKI	82	41963680	C9300	原廠原裝紅色碳粉匣	支	日本	8,227	82
12	OKI	83	41963681	C9300	原廠原裝藍色碳粉匣	支	日本	8,227	83
12	OKI	84	41963682	C9300	原廠原裝黑色碳粉匣	支	日本	3,235	84
12	OKI	85	41963409	C9300	原廠原裝黃色感光鼓	支	泰國	5,446	85
12	OKI	86	41963410	C9300	原廠原裝紅色感光鼓	支	泰國	5,446	86
12	OKI	87	41963411	C9300	原廠原裝藍色感光鼓	支	泰國	5,446	87
12	OKI	88	41963412	C9300	原廠原裝黑色感光鼓	支	泰國	4,380	88
12	OKI	89	42918977	C9600	原廠原裝黃色碳粉匣	支	日本	8,638	89
12	OKI	90	42918978	C9600	原廠原裝紅色碳粉匣	支	日本	8,638	90
12	OKI	91	42918979	C9600	原廠原裝藍色碳粉匣	支	日本	8,638	91
12	OKI	92	42918980	C9600	原廠原裝黑色碳粉匣	支	日本	3,008	92
12	OKI	93	43695901	C9600	原廠原裝黃色感光鼓	支	日本	5,718	93
12	OKI	94	43695902	C9600	原廠原裝紅色感光鼓	支	日本	5,718	94
12	OKI	95	43695903	C9600	原廠原裝藍色感光鼓	支	日本	5,718	95
12	OKI	96	43695904	C9600	原廠原裝黑色感光鼓	支	日本	4,073	96
12	OKI	97	43459349	C3530MFP	原廠原裝黃色碳粉匣	支	日本	2,420	97
12	OKI	98	43459350	C3530MFP	原廠原裝紅色碳粉匣	支	日本	2,420	98
12	OKI	99	43459351	C3530MFP	原廠原裝藍色碳粉匣	支	日本	2,420	99
12	OKI	100	43459352	C3530MFP	原廠原裝黑色碳粉匣	支	日本	1,820	100
12	OKI	101	43460225	C3530MFP	原廠原裝黃色感光鼓	支	泰國	2,620	101
12	OKI	102	43460226	C3530MFP	原廠原裝紅色感光鼓	支	泰國	2,620	102
12	OKI	103	43460227	C3530MFP	原廠原裝藍色感光鼓	支	泰國	2,620	103
12	OKI	104	43460228	C3530MFP	原廠原裝黑色感光鼓	支	泰國	2,620	104